

ฟอร์คอน-ดีซิลิโคน (หลอดเขียวอ่อน-ดำ)

ดีพี ซิลิโคนสำหรับงานทั่วไป ประเภทมีกรด



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค

ขอบเขตการใช้งาน: ฟอร์คอน-ดี ดีพี ซิลิโคน ประเภทมีกรด(มีกลิ่น) เป็นซิลิโคนยาแนวพร้อมใช้งานแห้งเร็ว สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติทนต่อแสงแดดและสภาวะอากาศ เป็นซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานติดกระจก เชื่อม ซ่อมแซม และแก้ไข กระจก หน้าต่าง อากาศกันน้ำ เซรามิค ไม้ผิวด้าน กระจกฝ้า กระจกพลาสติก ฟิล์มผิวที่ทาสี และวัสดุอื่นๆ คุณสมบัติสูงต่ำไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และคงคุณสมบัติทางกายภาพสูงเป็นระยะเวลายาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิค:	ระบบการแห้ง	Acetoxy (extended)
	ระยะเวลาแห้งตัวโดยสมบูรณ์	1 ถึง 3 วัน
	มาตรฐานความแข็งแรงแบบ Shore A	~17 Shore A
	อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน	-30 ถึง + 60 องศาเซลเซียส
	ค่าความทนทานต่อแรงดึง	1.35 mpa
	ระยะเวลาแห้งตัว	10 ถึง 20 นาที
	ความสามารถในการยึดตัวจนงวด	350%
	ทนต่ออุณหภูมิสูงต่ำ	-50 องศาเซลเซียสถึง + 232 องศาเซลเซียส
	การเคลื่อนไหวสูงสุด	20%
	ระยะเวลาปรับแต่ง	~6 นาที

ข้อแนะนำการใช้งาน: วัสดุรอยต่อต้องสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้น สามารถปรับแต่งผิวงานได้ภายใน 10-12 นาที ระยะเวลาแห้งตัวประมาณ 20 นาที

ข้อจำกัดในการใช้งาน: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับบริเวณที่มีน้ำขัง งานก่ออิฐฉาบปูน ตู้ปลา สังกะสี ทองเหลือง ทองแดง และตะกั่ว ห้ามใช้บนพื้นผิวที่เปราะหรือบริเวณที่ต้องการทาสีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้งาน: บรรจุหลอดในปืนสำหรับยิงกาว และตัดฝาด้านตามรอยต่อ ฉีดลงไปบริเวณที่สะอาดแห้ง และพื้นผิวที่ปราศจากน้ำมันและคราบมัน

วิธีการเก็บรักษา: อายุเก็บรักษาอย่างน้อยประมาณ 14-16 เดือน หากเก็บรักษาในที่ที่มีอากาศเย็นไม่มีความชื้น (แห้ง) และหากเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -30 องศาเซลเซียสจะเร่งอายุให้นานขึ้น

ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น: การสัมผัสกับซิลิโคนยาแนวที่ยังไม่แห้งอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและเยื่อเมือก ในกรณีที่เกิดตาควรล้างตาทันทีโดยใช้น้ำล้างออกประมาณ 15 นาที และรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เก็บให้พ้นมือเด็ก: ก่อนเริ่มใช้งานควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เอกสารความปลอดภัยโดยละเอียด เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สีของผลิตภัณฑ์: ใส ขาว ดำ เชา และอลูมิเนียม

ขนาดบรรจุ: 280 มิลลิลิตรต่อหลอด (12 หลอดต่อกล่อง)